

Cap.5

Pastrare,

Ambalare pt Transport

Pentru ambalare si transport de pozitioneaza cutitul intr-o parte laterala. Apoi se se desfasoara folia pe o lungime mai mare , aproximativ 50 de cm . Dupa aceea se duce cutitul in mijlocul placii , ridicat , fara sa apese si sa taie folia. Apoi folia se trece pe sub aparat si se aduce peste aparat si peste cutit, fixind astfel cutitul.

Intretinere:

Aparatul se pastreaza curat si pe perioade de depozitare si transport se poate infasura in folia de pe rola.

Cutitul este realizat avand 2 variante de material pentru Lama (3).

Modelul (C) cu lama din Otel- Carbon avand avantajul de a realiza o taiere foarte buna , si dezavantajul de a pute ruginii la umezeala.

Modelul (I) cu lama (3) din Inox care nu rugineste dar taiera este buna.

Componentele aparatului CutCut pot fi curatare cu carpa sau burete umed in afara de cutit la care este riscul de a va taia.

in varianta (C) este recomandat ca Lama sa nu fie expusa umezelii.

ATENTIONARE



Pericol de taiere la degete in cazul in care le introduceti sub cutitul (2).

Aparatul CutCut® foloseste pentru taierea foliei o lama de metal foarte ascutita (3) care este dispusa pe cutitul (2) in spatele discului (4) . Pentru protectie cutiul are un limitator care limiteaza ridicarea lui. Totusi va atentionam sa nu introduceti degetele in spatele discului (4) pentru a nu va taia cu lama (3) .

Componente aparat Cut-Cut® - Fig. A1

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Placa | 7. Teava Suport Rotitor |
| 2. Cutit | 8. Con |
| 3. Lama | 9. Teava rulare Folie |
| 4. Disc | 10. Rola Folie |
| 5. Teava Ghidaj Cutit | 11. Folie |
| 6, Canal | 12. Blocator |
| | 13,14 Gauri |

Dimensiuni Aparat CutCut® 30 :

Fig. D4 L= 36 cm (lungime)
h =6 cm (inaltime)
W=12,5 cm (latime)

Material: Placa - ABS

Cutie Cutit, Con, Stifturi - POM

Lama : (variante I si C)

I- inox (taiere buna , nu rugineste)

C- otel Carbon (taiere f. buna , trebuie protejat

Aparatul CutCut® 30 poate sa fie utilizat pentru derulat si taiat folie de plastic (material PE, HDPE, PVC etc.) cu o larga gama de dimensiuni pentru rola si folie: :

Fig.C2**Dimensiuni Rola Folie**

L =31 cm (lungime maxima)

Diametru Ext - Maxim = 5,5 cm

Diametru Interior - Minim=2 cm, Maxim= 4 cm

Produsul CutCut® - Inregistrat OSIM
(Patent Pending)

*CutCut , Ceva lipsea inainte ,**Something was missing before*

- sunt nume integrate al firmei:

PARROT INVENT SRL

Piața Cantacuzino Nr. 3,

Bucuresti , Sect. 2,

ROMANIA

tel: 021-2110739 , mobil: 0040-744321010,

email: info@cutcut.ro , www.cutcut.ro

Cu aparatul CutCut® puteti sa desfasurati si apoi sa taiati Folia din plastic foarte usor. Folile din plastic sint foarte subtiri (8-20 micron), se intind si adera repede la rola si din acest motiv taierea si desfasurarea lor fara aparatul CutCut este dificila.

Aparatul CutCut® (Fig.A1) are un suport rotitor (7) pe care se monteaza rola de folie(10). Folia se desfasoara usor si apoi cutitul(2) cu lama(3)se misca cu mana sau prin alunecare . Lama patrunde prin folie si astfel o taie. Taierea foliei se face deasupra unui canal(6) si astfel lama se uzeaza foarte putin. Cutitul are in el o greutate si astfel apasa pe folie si deasemenea la aplecarea aparatului cutitul luneca si asigura taierea foliei folosindu-se o singura mina. In functie de impachetarea dorita, aparatul se poate folosi M1)pe masa, M2)in mana sau M3)pe o etajera.

Pentru a intelege avantajele si utilizarea aparatului trebuie sa urmariti pozele de prezentare din prospectul color cu figuri:

A1- Aparat CutCut® cu elemente componente**A2, A3, A4** - Utilizare aparat CutCut® cu miscarea cutitului prin aplecare aparat.**B1**- Etajera Suport CutCut®**B2, B3, B4** - utilizare aparat CutCut® pe etajera**C1**- aparat CutCut® de culoare crem**C2**- Rola folie cu indicare dimensiuni**C3,C4,C5** - Instalare rola folie**D1,D2** - Utilizare aparat CutCut® pe masa, cu miscarea cutitului cu mana**D3,D4** - Modele si dimensiuni CutCut®**E1** - cutitul(2) CutCut® cu lama (3) si disc(4)**E2,E3,E4,E5**- Fixare si utilizare cu Pion Blocare (12) pe masa

Cap.1

Montare Rola Folie pe aparat

Fig.C3 Arata aparatul CutCut® desfacut langa Rola de folie

Fig.C4. Pentru montarea Rolei de folie , Introduceți Teava in interiorul Rolei si Introduceți Conul prin apasare in teava .Fixati Rola intre cele 2 Conuri.

Fig.C5 Arata cum sa introduceti folia pe sub cele 2 tevi de metal si sa trageți de folie cu degetele. In timpul acestei operatii trebuie sa tineti rola cu Suportul Rotitor in mana.

Doar apoi , pozitionati Rola cu Suportul Rotitor pe nervurile de pe peretii laterali ai aparatului CutCut®.

Trageți si intindeti folia in fata canalului si a placi.

Repunere folie, sub ghidaje pentru apucare cu mana

In cazul in care folia se stringe din nou pe rola si nu mai este liber un capat de folie pe care sa o apucati cu mana , **ridicati Suportul Rotitor in mana(Fig.C5)** si reluati operatia de introducere folie pe sub barele de ghidare.

Cap.2

Fixare aparat CutCut® pe masa sau pe o etajera

Aparatul CutCut® poate fi pozitionat cu fixare si astfel aparatul CutCut® nu mai luneca atunci cand tragem de folie pentru a o desfasura. Aceasta blocare este utila pentru utilizarea aparatului pe masa sau pe etajera. Pentru aceasta, stabiliti o pozitie in care doriti sa pozitionati aparatul CutCut pentru utilizare curenta.

Fig.E2 Marcati pozitia placii cu un creion , sau cu o carioca prin una din gaurile (13) sau (14) .

Fixati piesa Blocator (12) **Fig.E3** , aflata in cutie , in locul marcat . Piesa Blocator are o hirtie cerata la baza care se scoate si ramane suprafata cu adeziv , cu care se fixeaza piesa Blocator in locul marcat.

Fig.E4 Pozitionati aparatul CutCut® cu mana astfel incat pilonul (12) sa intre intr-una din gaurile (13) sau (14) . Gaurile se afla pre baza placii , in spate , la marginea muchiei de dedesubtul placii. Daca se misca placa , Blocatorul sprijinit pe muchia din spate poate gasii gaura mai usor.

Fig.E5 Se poate trage folia cu o singura mana .
Aparatul se poate ridica foarte usor, pentru utilizarea din mana si apoi repositiona in pozitia stabilita cu Blocatorul (12) , si utilizat astfel in continuare.

Cap.3

Metoda 1 :

Utilizare Aparat CutCut® pe Masa. Miscare cutit cu mana.

Fig.D1 Aparatul CutCut® este asezat pe masa. Se pozitioneaza cutitul la un capat al placii.Se tine aparatul cu o mana de peretele spate al aparatului CutCut® . Cealalta mana trage folia peste obiectul de acoperit.

Fig.D2. Se verifica folia sa fie intinsa , fara cute in dreptul Cutitului. Se misca cu mana cutitul, dealungul canalului, in celalalt capat al aparatului. Daca deplasarea cutitului este ingreunata de folia care se aduna , se intinde din nou folia , cu cealalta mana.

Cap.4

Metoda 2

Utilizare Aparat CutCut® prin tinere in mana.

Miscare cutit prin aplecare aparat.

Fig.H1 Aparatul CutCut® este tinut, de peretele din spate , in mana.

Se pozitioneaza cutitul la un capat al placii . Cealalta mana trage folia si o tine intinsa.

Fig.H2. Se trage folia peste obiectul de impachetat.Se verifica folia sa fie intinsa , fara cute ,

Fig.H3 Se apleaca aparatul si cutitul incepe sa lunece, taind folia.

Daca deplasarea cutitului este ingreunata de folia care se aduna , se intinde cu atentie folia

Cap.5

Metoda 3

Utilizare Aparat CutCut® pe Suport Etajera pe perete.

Miscare cutit cu mana.

Fig.9 Aparatul CutCut este prevazut cu 2 gauri pe placa de baza si se poate monta pe o etajera pe perete conform Cap.2 . Pentru aceasta fie se foloseste o etajera existenta fie se monteaza o etajera pe perete . Pe etajera se monteaza o piesa de blocare (12) inclusa in pachet cu aparatul CutCut.

Se poate desfasura usor folia de pe rola si apoi cu mana se misca cutitul dintr-un capat in celalalt al aparatului, taind folia .**Fig.A8**

Farfuria sau obiectul de impachetat se tin sub aparatul CutCut si se infasoara cu folia taiata.